



# Développement mobile avancé

Laboratoire 4 - Présentation

**Fabien Dutoit** 





### Laboratoire 4

- Manipulations avec un périphérique BLE
  - Nécessite d'avoir un smartphone physique avec Bluetooth, et que celui-ci soit activé
  - Pour les versions d'*Android* plus anciennes, il faudra également activer la géolocalisation
- Matériel fourni :
  - Squelette d'une app Android
  - 1 écran connecté par personne
  - Prêt de smartphones Android sur demande
- Quelques questions théoriques



# L'écran connecté

- Si Waiting... est affiché, le périphérique est en attente d'une connexion, sinon il affichera l'adresse du téléphone connecté
- Connectez-vous à votre périphérique!




- L'adresse de l'écran est affichée sur celui-ci
- Le dernier byte de l'adresse est repris dans le nom du périphérique





### L'écran connecté



- 2 possibilités pour l'alimenter:
  - Une pile bouton CR2032
  - Via la prise Micro USB
- Ne pas toucher les boutons lors de la de mise sous tension
  - → risque de réaliser un *factory reset* du device
  - Les boutons sont relativement fragiles...





# **BLE – Current Time Service**

**0x1805** -> 0000**1805**-0000-1000-8000-00805f9b34fb

- Les Pixl.js n'étant pas alimentés en permanence, leur horloge interne se réinitialise lorsque l'alimentation est coupée
- Ce service permet de remettre l'horloge interne du périphérique à l'heure courante (écriture)




 Permet également au smartphone de s'enregistrer au périphérique pour recevoir régulièrement son heure actuelle (notification)



# **BLE – Current Time Service**

**0x1805** -> 0000**1805**-0000-1000-8000-00805f9b34fb







### **BLE – Custom Service**


3c0a**1000**-281d-4b48-b2a7-f15579a1c38f

#### Graphe

Permet au smartphone d'envoyer un entier. Le périphérique stocke les 10 derniers entiers reçus et les affiche sur un graphe à l'écran (écriture)

# Température

Permet au smartphone de lire la température mesurée par le thermomètre du périphérique (lecture)




#### Boutons

Un compteur est mis à jour à chaque fois qu'un des quatre boutons de l'écran est cliqué, cette valeur est envoyée au smartphone par notification





# **Architecture**





# DMABleManager – Méthodes à surcharger

- isRequiredServiceSupported()
  - Permet de vérifier que le périphérique auquel on vient de se connecter possède bien tous les services et toutes les caractéristiques attendues
  - Vérifie également que les caractéristiques présentent bien les opérations attendues (lecture, écriture ou/et notification)
- initialize()
  - Permet de s'enregistrer pour recevoir les notifications proposées par certaines caractéristiques
  - Mise en place des callbacks correspondants



# **DMABleManager – Méthodes métiers**

- readTemperature()
  - Lecture de la caractéristique température
  - La valeur récupérée sera envoyée au ViewModel qui implémente DMAServiceListener
- API pour la lecture



 Dans le callback vous recevrez les données au format no.nordicsemi.android.ble.data.Data, ce type fourni par la librairie met à disposition des méthodes très utiles pour la gestion des données binaires



HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD